
Lampe de table
RÉFÉRENCE : DZA00941



Caractéristiques techniques

- Tension / fréquence : 220-240 V ~ 50 Hz — Classe de protection : II
- Douille : E14 — Puissance maximale de l'ampoule : voir étiquette apposée sur le produit
- Type d'ampoule recommandé : LED ou incandescente E14 — Usage intérieur uniquement

Pose et remplacement de l'ampoule

- Vissez l'ampoule dans la douille sans forcer ni serrer excessivement.
- Avant tout remplacement : éteignez la lampe, débranchez la fiche de la prise et laissez refroidir pendant au moins 10 minutes.
- Remplacez uniquement par une ampoule d'un type et d'une puissance recommandés.
- Pour retirer l'ampoule, assurez-vous que la lampe est débranchée et refroidie, puis dévissez-la de la douille.

Consignes d'utilisation et d'entretien

1. Placez la lampe sur une surface stable, plane et sèche.
2. Usage intérieur exclusivement. N'exposez jamais la lampe à l'humidité.
3. Tenir hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.
4. Pour allumer ou éteindre la lampe, actionnez l'interrupteur situé sur le cordon.
5. **AVERTISSEMENT — Surface chaude ! La lampe chauffe en cours d'utilisation : évitez tout contact avec le luminaire et en particulier avec l'ampoule.**
6. Utilisez exclusivement une ampoule à douille E14, du type et de la puissance recommandés.
7. Nettoyez la lampe avec un chiffon sec et propre. Débranchez-la et attendez 10 minutes qu'elle refroidisse avant tout nettoyage.
8. Les parties électriques ne peuvent être réparées que par un professionnel qualifié, conformément aux normes et spécifications en vigueur.

Élimination du produit en fin de vie (DEEE)

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En fin de vie, déposez-le dans un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques (déchèterie communale ou point de reprise en magasin).

Importateur / Importer
Aventures de Maison SARL — 4 rue Duguesclin, 35000 Rennes, France
www.aventuresdemaison.fr — contact@aventuresdemaison.fr